

# Садовые качели 3М V3



Трехместные садовые нераскладные качели с максимальной нагрузкой до 210 килограмм. Представленная модель имеет стильный дизайн и изящную конструкцию, что придает им более воздушный и красочный вид. Качели имеют вид удобного трехместного диванчика, обтянутого прочной, легко моющейся тканью, расположенного под большим тентом. Качели имеют удобный поролоновый матрас, который надежно крепится к каркасу шнурками. Тент выполнен из прочного полиэстера, имеет поворотную конструкцию, способен защитить от дождя и солнца. Еще один плюс данной модели – это мобильность. Качели легко транспортировать и хранить, быстро раскладываются и складываются. Диаметр несущей трубы 38 мм.

<b>Характеристики:</b>	
Допустимая нагрузка, кг	210
Материал каркаса	сталь
Диаметр несущей трубы, мм	38
Количество мест	3
Толщина матраса, мм	55
Материал матраса	Бязь
Наполнитель матраса	ППУ/Синтетекс
Количество положений наклона спинки	1
Складная конструкция	нет
Ширина, мм	1130
Длина/глубина, мм	1700
Высота, мм	1500

---

#### **Комплектация:**

Дуга опорная – 1 шт.	Винт-барашек М6 – 2 шт.
Стойка передняя – 2 шт.	Болт М8*90 – 4 шт.
Стойка задняя – 2 шт.	Гайка М8 – 4 шт.
Растяжка боковая – 2 шт.	Шайба М8 – 4 шт.
Растяжка задняя – 1 шт.	Болт М6*25 – 2 шт.
Подвес – 4 шт.	Болт М6*30 – 2 шт.
Подлокотник – 2 шт.	Болт М6*40 – 4 шт. + 2 Евро.
Сиденье – 1 шт.	Болт М6*50 – 6 шт.
Спинка – 1 шт.	Болт М6*60 – 4 шт.
Связь сидения – 1 шт.	Гайка М6 – 22 шт.
Уголки сидения – 2 шт.	Шайба М6 – 22 шт.
Крючок – 2 шт.	Заглушка Ф38 – 4 шт.
Дуга тента – 2 шт.	Заглушка «Подножник» - 4 шт.
Поперечина тента – 2 шт.	Тент – 1 шт.
	Чехол сиденья с матрасом – 1 шт.
	Тент сидения – 1 шт.

#### **Инструкция по сборке:**

1. Опорную дугу расположить так, чтобы прорезы в верхних пластинах были сзади.
2. Соединить опорную дугу со стойкой верхней и стойкой нижней болтами М8.
3. Закрепить растяжки боковые между передней и задней стойками болтами
4. Закрепить растяжку заднюю болтами.
5. Собрать сиденье: надеть тент сиденья на дуги сиденья; дугу с тремя отверстиями внизу расположить вертикально; при помощи уголков соединить дуги сиденья со связью сидения.
6. Соединить сиденье с подвесами и подлокотниками болтами.
7. Подвесить сиденье на крючки к петлям на опорной дуге.
8. Надеть чехол на сиденье.
9. Поперечины тента вставить в дуги тента.
10. Надеть тент на собранный каркас.
11. Закрепить каркас с тентом на опорной дуге болтами и винтами-барашками.